

Numéro d'article: 50.SET.5050

Bedrukking mogelijk



Kit de démarrage - 500 x 500 mm



Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH)	500 x 500 x 100 mm
Poignées	Ouvertes, donc plus facile à porter
Parois laterales	Ouvertes, pour un rinçage optimal et un séchage plus rapide
Matériaux	PP
Numéro d'article	50.SET.5050
Résistance à la température	De -30°C à +80°C
Couleur	Gris
Fond	Ouvert, spécialement renforcé et idéal pour manipulation par machines de transport avec crochets
Numéro d'Article Européen	7424921949911

Propriétés

Le set de démarrage 50.SET.5050 comprend deux casiers à picots 50.P.18.12, un casier universel 50.NK.100 et deux casiers à couverts 50.BKS.20.5.

Description

Le kit de démarrage 500 x 500 mm est un ensemble complet conçu pour rationaliser votre processus de lavage de la vaisselle. Il comprend deux paniers à doigts (500 x 500 x H 109 mm), un panier universel (500 x 500 x H 100 mm) et deux paniers à couverts (445 x 210 x H 260 mm). Idéal pour les lave-vaisselle d'une capacité de 500 x 500 mm, ce kit de démarrage fournit tout ce dont vous avez besoin pour rincer efficacement la verrerie, la vaisselle et les couverts. Que vous dirigiez un restaurant animé ou que vous gériez une cuisine animée, ce kit constitue la base essentielle pour garantir des résultats étincelants de propreté à chaque fois.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

